



オモテタイプ

【すのこ用パーツ】×2個



ウラタイプ


【すのこ用パーツ】×2個




【スペーサー】×2個

オモテタイプ・ウラタイプ共通

【壁用パーツ】×2個



【クロスピン・キャップ】×4個



| 品番 | 品名 | 1箱入数 | 1個入数 | パックサイズ (mm) | JAN |
|----------|-------------|------|------|---------------|------------------|
| AP-3001W | スノピタ オモテタイプ | 10P | 200P | W100×H180×D20 | 49 54957 23001 9 |
| AP-3002W | スノピタ ウラタイプ | 10P | 200P | W100×H180×D15 | 49 54957 23002 6 |

● 価格はオープンプライスになります。

アイワ金属株式会社

大阪府東大阪市金物町2-7

TEL 06-6725-5571 FAX 06-6721-5618

<http://www.aiwametals.co.jp>

すのこを
壁にぴったり
取付できるフック

スノピタ



石こうボード壁用

PAT.P



すのこを壁面に
ぴったり付けて、壁面収納や
ウォールデコレーションに
活用できます！

石こうボード壁用
クロスピンで
外した後も
目立たない！


5kg
耐荷重

すのこを含みます




スノピタ オモテタイプ

■ 棧を壁側に付けたい場合は、
オモテタイプになります



ヨコ付け



タテ付け


<設置できる壁>

●石こうボード壁

※クロスピンの代わりに市販のビス
(3.5mm皿ビス推奨) を使って、ネジの効く壁に
取り付けれる事もできます。

<使用できるすのこ>

●棧の高さが12mm以上のもの。



オモテタイプは平坦な面が手前になりますので、
自由度の高いレイアウトにオススメです。



フックをビス止めしたり、
ボックスを
取り付けたり…

壁を傷つけず
釘やネジが気軽に使えるので、
壁面収納などにも活用できます。



■ 取り付けイメージ

詳しい取り付け方はパッケージ内側に記載しています


ヨコ付け



すのこ上方の棧に
すのこ用パーツをビス止めします



壁に壁用パーツを
クロスピンで取り付けます




壁用パーツにすのこ用パーツを
上からそっと差し込めば完成です


タテ付け



すのこ上方の棧に
すのこ用パーツをビス止めします



壁に壁用パーツを
クロスピンで取り付けます



壁用パーツにすのこ用パーツを
横からそっと差し込めば完成です



アイデアを凝らして、
ウォール
デコレーションを
楽しんでください!


パッケージ内容

すのこ用パーツ・壁用パーツ (ABS樹脂) 各2個
すのこ用ビス (M3×12mm/鉄ユニクロ/皿タッピング) 4本
クロスピンベース (ABS樹脂) 4個/キャップ (PE) 4個
ピン (鉄) 14本 (2本予備)




スノピタ ウラタイプ

棧を手前に付けたい場合は、**ウラタイプ**になります



ヨコ付け



タテ付け

<設置できる壁>

●石こうボード壁

※クロスビンの代わりに市販のビス
(3.5mm皿ビス推奨) を使って、ネジの効く
壁に取り付ける事もできます。

<使用できるすのこ>

●ほとんど全てのすのこが
使用できます。

ウラタイプは棧が手前になりますので、その出っ張りを
利用したディスプレイがオススメです。



棧に小物を置いたり
引っ掛けたり…



ちょっとした棚を
付けるのにも、
ウラタイプが便利です。

■ 取り付けイメージ

詳しい取り付け方はパッケージ内側に記載しています

タテ・ヨコ付け共通




すのこ上方に
すのこ用パーツをビス止めします



すのこ下方に
スペーサーをビス止めします



壁に壁用パーツを
クロスピンで取り付けます



壁用パーツに
すのこ用パーツを
上からそっと差し込めば
完成です

パッケージ内容

すのこ用パーツ・壁用パーツ・スペーサー
(ABS樹脂) 各2個
すのこ用ビス (M3×12mm/鉄ユニクロ/皿タッピング) 4本
クロスピンベース (ABS樹脂) 4個・キャップ (PE) 4個
ピン (鉄) 14本 (2本予備)



取り外す時は…

石こうボード壁用クロスビンのキャップを外し、
釘の頭をペンチなどでつまみ、
1本ずついいねいに抜いてください。



クロスピンを
抜いた跡